ТАНДЫРЫ АМФОРА

производство керамики
since 1998

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Поздравляем Вас с приобретением **Тандыра «Амфора»** ! При надлежащем использовании и соблюдении некоторых правил, Вы сможете использовать керамический Тандыр на протяжении долгих лет. Прежде чем Вы начнете, мы предлагаем ознакомиться с несколькими КЛЮЧЕВЫМИ принципами, чтобы Вы могли в полной мере ощутить все преимущества **Тандыра «Амфора»**.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!! ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАНДЫР «АМФОРА» !!!

- При использовании Тандыра в первый раз, поднимайте в нем температуру максимально плавно. Начните с небольшого количества мелких щепок и очень постепенно наращивайте объем дров, и, соответственно, температуру (более подробно – в «Инструкции по первому розжигу»).

- При первом розжиге на корпусе Тандыра могут появиться волосяные трещинки, и, чем плавнее будет подниматься температура, тем они будут меньше и незаметнее. Не переживайте и не бейте тревогу - они необходимы Тандыру для расширения при нагреве, благодаря им Тандыр «дышит». Они играют роль «температурных швов», расширяются, когда Тандыр раскален, и почти незаметны глазу, когда Тандыр остывает.

- Тандыр необходимо устанавливать на ровной жаростойкой поверхности.

Учтите, что при работе ДНИЩЕ Тандыра может нагреваться до высокой температуры.

- При использовании по назначению и в соответствии с Требованиями безопасности Тандыр «Амфора» очень безопасен и надежен, Вы долгие годы с радостью будете его использовать.

- Пользователь несет ответственность за безопасное использование Тандыра «Амфора» и постоянное соблюдение ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Тандыр «Амфора» применяется в быту для приготовления блюд на свежем воздухе – во дворе, на даче.

- Установите Тандыр «Амфора» на жаростойкой поверхности строго в вертикальном положении. Запрещается устанавливать его на наклонной, неровной или пожароопасной поверхности. Не устанавливайте Тандыр Амфора на склонах, неровных поверхностях, из-за опасности падения, или под низкими ветками деревьев из-за опасности воспламенения. Не предпринимайте попытки переместить Тандыр «Амфора» во время использования или до того, как он полностью остынет !

- При розжиге Тандыра, ВСЕГДА СНИМАЙТЕ верхнюю большую КРЫШКУ и КОЛПАЧОК, открывайте ПОДДУВАЛО.

- При приготовлении блюд, ВСЕГДА ЗАКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ и ПОДДУВАЛО.